


vetsak



Comment réduire le volume de votre pouf

1. Enlever la housse



Dézippez la housse et retirez-la du pouf. Étalez la housse, puis repliez-la bien à plat. Votre housse est maintenant à la bonne dimension pour s'insérer dans son sac de transport.


2. Réduire le volume

Remettez le sac intérieur du pouf vetsak dans son emballage de transport original, sans la housse. Rassemblez le sac de transport au niveau de l'ouverture et insérez l'embout de l'aspirateur dans l'ouverture en maintenant fermement le sac autour de l'embout. L'embout de l'aspirateur doit être placé sur le pouf.

Mettez en marche l'aspirateur pour commencer à réduire le volume de votre pouf vetsak.

Précaution d'emploi


Si le sac de transport est aspiré accidentellement, retirez-le de l'embout de l'aspirateur et rectifiez-en immédiatement le positionnement, pour éviter la surchauffe de votre aspirateur.



Astuce


Attendez que votre pouf vetsak ait rétréci à environ un tiers de sa taille initiale. Votre pouf peut maintenant être inséré dans sa boîte de transport d'origine.

Plus vous rétrécissez votre pouf vetsak, plus vous pourrez lui donner une forme rectangulaire pendant la phase d'aspiration, et plus il rentrera facilement dans sa boîte.



Tout en gardant l'aspirateur en marche et en maintenant son embout dans le sac de transport, placez le pouf dans sa boîte de transport. Nous vous recommandons d'être à deux pour réaliser cette opération, afin de faciliter le transfert.

Une fois que votre pouf vetsak est dans sa boîte de transport, éteignez l'aspirateur, retirez l'embout et fermez le sac aussi rapidement que possible avec du ruban adhésif ou un élastique solide.



vetsak

www.vetsak.com

© 2022 vetsak GmbH, Allemagne